


EURONORD

Техническая информация • Инструкция по монтажу

Универсальная горелка ForceHeat 150/200

жидкое топливо



Производитель
оставляет за собой право
на внесение технических изменений
без уведомления покупателя

Содержание

1.	Общие сведения.....	3
2.	Проверка объёма поставки и присоединительных размеров	3
3.	Инструкция по эксплуатации	3
4.	Указание.....	3
5.	Техническое обслуживание и сервисная служба	3
6.	Технические данные	4
7.	Описание функционирования	4
8.	Воздушно-гидравлическая схема	4
9.	Монтаж горелки и флянца	5
10.	Электрическое подключение.....	5
11.	Подключение воздуха	5
12.	Настройка электродов розжига	6
13.	Блок управления	7
14.	Таблица настройки	8
15.	Установка примьер - воздуха.....	9
16.	Установка количества воздуха для сжигания.....	9
17.	Правила установки для вытяжной трубы	10
18.	Датчик температуры отходящих газов	10
19.	Техническое обслуживание	10
20.	Электрические схемы подключения	11
21.	Возможные неисправности	12
22.	Сборочный чертёж / запасные части	13
23.	Конструктивные размеры / размеры для подключения к котлу	16
24.	Рабочие зоны.....	16

1. Общие сведения

Монтаж тепловой установки на жидком топливе должен производиться согласно многочисленным предписаниям и директивам. Обязанностью монтажника является подробное ознакомление со всеми предписаниями. Монтаж, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание должны производиться внимательно и осторожно. В помещениях с повышенной влажностью воздуха (например: прачечные), высоким содержанием пыли или агрессивных паров нельзя вводить горелку в эксплуатацию.



Горелки этой серии проверены для сжигания жидкого топлива EL и рапсового масла согласно нормам EN 267.

При режиме работы с другими видами топлива, такими как особо легковоспламеняющимися жидкостями как средства разжижения, бензином, алкаголем и другими смесями, таких как тормозная жидкость, антизамерзающие жидкости использовать горелку запрещается.

Так как смешанные жидкости с низкой или более высокой вязкости могут снова разделится.

Существует риск самовоспламенения !

Существует риск получения травмы !

Может привести к повреждению имущества !

При использовании топлива смешанного с твёрдыми частицами, шламом или водой приводит к неисправностям и сбоя в работе горелки.

2. Проверка объёма поставки и присоединительных размеров

Проверить перед монтажом универсальной горелки комплект поставки.

Комплект поставки:

Горелка, крепёжный материал, инструкция по обслуживанию, техническая документация, фланцевые прокладки.



Почти все горелки поставляются с форсунками

3. Инструкция по эксплуатации

Инструкцию по эксплуатации необходимо вывесить на самом видном месте в помещении котельни и где должен быть адрес и телефон ближайшей сервисной службы.



Внимание!

Неправильный монтаж, установки, самовольные изменения, недобросовестный осмотр или техническое обслуживание может привести к травмам или материальному ущербу. Перед вводом в эксплуатацию внимательно прочитайте инструкцию. Данная продукция должна быть смонтирована по действующим предписаниям (напр. DIN-VDE)

4. Указание

Возникающие сбои в работе возникают в основном от неправильной эксплуатации. Обслуживающий персонал необходимо обучить. При повторных сбоях необходимо пригласить сервисную службу.

5. Техническое обслуживание и сервисная служба

Один раз в год необходимо силами завода-изготовителя или квалифицированным специалистом осуществлять контроль работы и герметичности всей установки в целом. В случае неквалифицированного монтажа или ремонта, установки посторонних узлов и деталей, а также ненадлежащего использования мы не несём ответственности за последствия.

6. Технические данные

Технические данные	Тип горелки		
		ForceHeat 150	ForceHeat 200
Мощность жидкое топливо	кВт	148 - 210	
Расход топлива	кг/час	12,5 - 17,7	
Мощность рапсовое масло	кВт	95 - 150	
Расход топлива, рапсовое масло	кг/час	9,4 - 14,9	
Мощность компрессора	м³/час	25	
Давление примьер-воздуха	бар	0,5 - 1,4	
Мощность электромотора	Вт	250	
Нагревательный элемент	Вт	1100	
Напряжение		1/N/PE ~50 Гц 220 - 240 V	
Вес	кг	25	

7. Описание функционирования

Топливо закачивается в бак горелки, подающим насосом из топливной ёмкости.


Поплавок с микровыключателем регулирует уровень топлива в баке горелки.


Другой микровыключатель служит ограничителем уровня и при переполнении показывает сбой.

Термостат регулирует температуру в баке и после нагрева масла на заданную температуру, даёт команду на включение горелки. Только после команды на включение, блок управления горелки перенимает все функции по безопасной работы горелки. Через специальную форсунку, с помощью воздуха, так называемого «первичного воздуха» служащего для сжигания, топливо распыляется на частицы.

Вентилятор горелки создаёт «вторичный» поток воздуха, который с помощью подпорной шайбы подмешивается в воздушно-топливную смесь. Таким образом создаётся стабильный и безопасный процесс сжигания топлива. При превышении температуры жидкого топлива выше 150°C предохранительный датчик отключает горелку от электропитания.


8. Воздушно- гидравлическая схема





9. Монтаж горелки и фланца

Закрепить фланец горелки с прокладкой к теплоустановке.



10. Электрическое подключение


- Подключить кабель к прилагаемым штекерам.
- Обратить внимание на местные предписания!
- Использовать гибкий кабель.

Защита от перегрузки

Прокладка и компоновка защиты от перегрузки и короткого замыкания должна выполняться согласно правилам и нормам DIN IEC 60364-4-41, VDE 0100-410


11. Подключение воздуха

Подсоединить воздушную линию к регулятору давления воздуха (1).



12. Настройка электродов розжига

Зазоры между электродами установлены на заводе. Указанные ниже размеры служат для контроля.



13. Функциональный контроль блока управления

После ввода в эксплуатацию или после проведения технического обслуживания горелки следует произвести следующие проверки:


- повторный пуск при затемнённом датчике контроля пламени:
блок управления должен по истечении контрольного времени выйти в режим сбоя
- пуск горелки при освещении датчика контроля пламени посторонним светом (напр. флуоресцентная лампа, зажигалка, элект.лампа.) (дневного освещения недостаточно):
блок управления должен во время предварительной продувки выйти на режим сбоя.
- Нормальный пуск горелки с последующим затемнением датчика контроля пламени: (т.е. извлечь датчик контроля пламени после образования пламени и затемнить его):
TF 834: зажигание должно включиться, после истечения контрольного времени горелка должна выйти на режим сбоя.
- Продувка после отрыва пламени.

Защитные функции

При пропадании пламени во время работы, сразу отключается подача топлива и прибор производит новую попытку запуска с предварительной продувкой и последующим зажиганием. Если пламя не образуется, то по истечении контрольного времени прибор выходит на режим сбоя. После прерывания электропитания в каждом случае происходит повторный запуск. Блок управления при постороннем свете должен во время продувки и истечения контрольного времени выйти в режим сбоя.




Блок управления разрешается вставлять и вынимать, только если главный выключатель находится в положении «Выкл» или разомкнут 7-полюсной штекер, т.к. к нижней части блока управления подводится напряжение 230В. Воздействие постороннего источника света на датчик контроля пламени (напр. через смотровое стекло или от раскалённого шамота) должно быть предотвращено. Только в этом случае гарантируется бесперебойное функционирование установки



t_s - контрольно-предохранительный период

Honeywell:	TF 834.3
t_{v1} = период предварительного зажигания + предварительная	12 сек
t_s = контрольно-предохранительный период	10 сек
t_n = период после воспламенения	20 сек
продувка после отрыва пламени	отсутствует
время ожидания после сбоя	около 60 сек
Фоторезистор (датчик контроля пламени)	MZ770



Измерение фототока (только MZ 770S)

Для измерения фототока снимается штекерная часть датчика контроля пламени и между штекером и разъёмом с помощью кабеля* подключается измерительный прибор. При отрицательном отклонении стрелки измерительного прибора следует поменять полярность измерительного кабеля. Прибор применяется для измерения постоянного тока, диапазон измерений примерно до 200 мА! **Рекомендуемый измерительный инвентарь.**

Цифровой измерительный прибор
*Кабельная пара для измерения фототока

заказ арт. №59-20-50263
заказ арт. №59-20-50408

14. Таблицы настройки



Приведённые в таблицах значения используются только для ввода в эксплуатацию. Необходимые настройки в случае изменения таких данных, как мощность котла, теплотворное значение топлива и высота расположения установки, должны быть определены заново.

В любом случае необходима последующая настройка согласно условиям установки!

- при первом вводе в эксплуатацию необходимо в ручную наполнить бак горелки



Внимание!

При наполнении выше указанного уровня бака, плавучий поплавок отключает горелку. При пониженном уровне топлива, образуется нагар на нагревательном элементе, что может привести к выходу его со строя.

Таблица настройки для рапсового масла


тип горелки	ForceHeat 150 / 200				
мощность в кВт	100	111	131	140	149
расход топлива в кг/час	9,42	10,5	12,3	13,2	14
«первичный» воздух бар	0,5	0,7	0,8	1,0	1,2
«вторичный воздух» (шкала на воздушной заслонке)	2,8	3,0	3,3	4,2	1,7
установка температуры на термостате °C	140				

Таблица настройки для жидкотопливного масла

тип горелки	ForceHeat 150 / 200				
мощность в кВт	149	159	179	192	208
расход топлива в кг/час	12,5	13,3	15,0	16,1	17,4
«первичный» воздух бар	0,6	0,7	0,9	1,1	1,4
«вторичный воздух» (шкала на воздушной заслонке)	5,0	5,2	6,0	6,8	7,5
установка температуры на термостате °C	0° без подогрева				


На расположенном на баке горелки термостате, установить температуру в зависимости от вязкости масла между мин. для печного топлива и 140°C для рапсового масла.

15. Установка первичного воздуха



Первичный воздух устанавливается в зависимости от необходимой мощности регулятором давления воздуха (1). Необходимые данные можно определить по ниже приведённой графике. Топливо с большей вязкостью требует более высокое давление воздуха.

16. Количество воздуха для горения



установка количества воздуха для горения (2)

идеальные значения

- значение сажи по Бахарам (Bacharach) < 1
- O₂ = 4-5%

Установки по CO₂ возможны стандартным прибором только для жидкого топлива типа LL, поэтому всегда требуется дорегулировать воздухом правильное сжигание отработанных масел. Температура отходящих газов должна соответствовать инструкции по обслуживании тепловой установки.

17. Присоединение дымовой трубы

Предпосылкой для безупречного функционирования горелочного устройства является правильное определение параметров дымовой трубы. Выбор размеров осуществляется согласно DIN 4705 и DIN 18160 на основании мощности котла или горелки. Для правильного режима работы подбираются дымовой трубы согласно нормам DIN 18160 T1, группа 1.

Для расчётов следует использовать поток массы отходящих газов при номинальной производительности. Действительная высота дымовой трубы исчисляется от уровня плоскости горелки. Кроме того, рекомендуется обратить внимание на местные строительные предписания. Конструкцию дымовой трубы следует выбирать таким образом, чтобы опасность конденсации или охлаждения внутренней стенки дымовой трубы была сведена до минимума.



Мы рекомендуем для точной регулировки и поддержания постоянной тяги дымовой трубы устанавливать ограничитель тяги.

Благодаря этому:

- компенсируются колебания тяги
- влажность в дымовой трубе на длительное время исключается
- потери при перерывах в работе, сокращаются

Соединительные элементы вводятся в дымовую трубу с подъёмом в 30° или 45° в направлении движения потока. Целесообразно оборудовать дымовые трубы теплоизоляцией.

18. Термометр отходящих газов

Для контроля за температурой отходящих газов отопительная установка должна быть оснащена термометром. Чем выше температура отходящих газов, тем больше тепловые потери с отходящими газами. Повышение температуры отходящих газов указывает на рост отложений, которые способствуют снижению КПД. При повышении температуры отходящих газов следует очистить отопительную установку и заново произвести настройки силами специалистов.

19. Сервисное обслуживание

В зависимости от качества жидкого топлива рекомендуем следующие сроки технического обслуживания:

простой более 3 дней:

- отстоявшуюся воду и осадок-шлам спустить через кран расположенного внизу бачка

ежемесячно:

- очистить фильтр бачка и ситечко
- снять фильтр насоса подающего топливопровода и очистить
- отстоявшуюся воду и осадок-шлам в бачке очистить
- количество осадков можно замерить специальной пастой или щупом
- очистить фотодатчик контроля пламени
- очистить электроды и подпорную шайбу, а форсунку продуть воздухом, проверить зазоры между электродами (см. стр.6)


ежегодно: (до или после отопительного сезона)

- провести обслуживание как описано в ежемесячном обслуживании
- очистить нагревательный элемент
- очистить электроды и подпорную шайбу, а форсунку продуть воздухом, проверить зазоры между электродами (см. стр.6)
- основательно очистить бачёк, топливные ёмкости

21. Возможные неисправности

Сбой	Возможные причины	Способ устранения
Горелка не запускается	отработанное масло содержит воду или шлам пустой бачок высокий уровень топлива в бачке забит фильтр, негерметичен топливо – воздухопровод исправен магнитный клапан подающего насоса забита форсунка или имеет дефект заклинил насос подающего топливопровода дефектный электродвигатель дефектный термостат загрязнён датчик контроля пламени или неправильно установлен дефектный блок управления нет воздуха дефектный магнитный клапан дефектный компрессор или линия подачи воздуха забита	Спустить из бачка воду и шлам Использовать топливо лучшего качества залить бачёк скорректировать уровень водяным краном или поплавком очистить фильтр, подающий топливопровод магнитный клапан насоса проверить при необходимости заменить форсунку заменить разобрать насос очистить шестерни заменить заменить очистить фотоэлемент, правильно установить или заменить заменить проверить подачу воздуха и отрегулировать заменить заменить
Горелка запускается с запозданием	Нагревательный элемент и термодатчик покрылись накипью или дефектны	Нагревательный элемент и термодатчик в бачке почистить или заменить
Горелка запускается без продувки	Магнитный клапан заклинил в открытом положении	заменить
Не поступает топливо	Дефектный магнитный клапан	заменить
Горение прерывается или гаснет пламя	топливо содержит шлам или воду недостаточно топлива в бачке забита форсунка забит фильтр подающего насоса замёрз топливопровод топливная ёмкость расположена на большом расстоянии забит фильтр или топливопровод дефектный магнитный клапан недостаточно или избыток давления воздуха срабатывает ограничитель температуры, микровыключатель топливного бачка выключил из-за перегрева нагревательный элемент	открыть спускной кран и спустить шлам и воду отрегулировать кол-во подачи топлива и долить очистить или заменить изолировать установить дополнительно насос прочистить заменить проверить давление и регулятором установить требуемое давление устранить причину срабатывания и включить ограничитель температуры поплавком отрегулировать уровень
Форсунка и подпорная шайба залита топливом и закоптились	Неправильная установка подпорной шайбы недостаточное или избыточное количество воздуха недостаточно воздуха в помещении отопительной установки	Откорректировать установки подпорной шайбы, откорректировать «примьер-воздух» и дополнительно воздушной заслонкой, обеспечить достаточное кол-во воздуха в помещение котельни


22. Сборочный чертёж / запасные части



N –поз.	Наименование	Упак.един.	артик.-N
1	Горелочная труба, 177 мм	1	47-90-27625
1	Горелочная труба, 277 мм (100 мм расширенный)	1	47-90-29229
1	Горелочная труба, 377 мм (200 мм расширенный)	1	47-90-29232
2	Подпорная шайба с держателем	1	41-90-20850
3	Шток форсунки в комплекте	1	37-90-12156
3	Шток форсунки в комплекте, 100 мм расширенный	1	47-90-29228
3	Шток форсунки в комплекте, 200 мм расширенный	1	47-90-29231
4	Форсунка Delavan HV 1,5 (EMB 150)		59-10-50448
4	Форсунка Delavan HV 2 (EMB 200)	1	59-10-50449
5	Электроды розжига (прав + лев)	1	47-90-27486
6	Кабель зажигания 440 мм длиной	2	47-50-26739
6	Кабель зажигания 540 мм длиной	2	47-50-26740
6	Кабель зажигания 640 мм длиной	2	47-50-26741
7	Регулировка воздуха	1	47-90-12100
8	Фланец воздушной заслонки	1	47-90-12099
9	Воздушная заслонка в комплекте	1	47-90-10646
10	Прокладка для крышки корпуса горелки	5	47-50-10668
11	Смотровое стекло	5	47-50-12105
12	Крышка смотрового стекла	5	47-50-12106
13	Штекерное гнездо 7-ми полюсное с кабелем	1	47-90-11839
14	Нижняя часть блока управления S98 9-ти полюсной	1	31-90-22664
15	Блок управления Satronic TF834.3	1	37-90-11285
16	Вентиляторное колесо 160x62	1	47-90-10665
17	Электромотор 250 Вт с кабельным	1	47-90-28895
18	Муфта	1	47-90-28958
30	Подключение магнитный клапан -бачёк	1	На запрос
33	Всасывающая трубка	1	47-90-24514
34	Нагревательный элемент 1100 Вт	1	47-90-24505
35	Топливная ёмкость EMB 200	1	47-90-29965
36	Крышка топливной ёмкости	1	47-90-29926
37a	Соединител. трубка штока форсунки-бачёк, часть 1	1	47-90-26186
37a	Соединител. трубка штока форсунки-бачёк, часть 1, 100 мм расширенный	1	47-90-29234
37a	Соединител. трубка штока форсунки-бачёк, часть 1, 200 мм расширенный	1	47-90-29237
37b	Соединител. трубка штока форсунки-бачёк, часть 2	1	47-90-26187
37b	Соединител. трубка штока форсунки-бачёк, часть 2, 100 мм расширенный	1	47-90-29235
37b	Соединител. трубка штока форсунки-бачёк, часть 2, 200 мм расширенный	1	47-90-29238
37c	Соединител. трубка штока форсунки-бачёк, часть 3	1	47-90-26188
37c	Соединител. трубка штока форсунки-бачёк, часть 3, 100 мм расширенный	1	47-90-29236
37c	Соединител. трубка штока форсунки-бачёк, часть 3, 200 мм расширенный	1	47-90-29239
38	Предварительно собранная электрическая коробка	1	47-90-29953
39	Предохранительный термостат	1	47-90-29935
40	Термостат встроенный	1	47-90-29933
41	Спаренный микровыключатель	1	47-90-10601
42	Поплавок	1	47-90-22420
43	Крышка термостата	1	47-90-29928
44	крепежный фланец	1	47-90-12093
45	Прокладка крепёжного фланца	5	47-50-24429
46	Электронный трансформатор розжига модель 26/48	1	47-90-26930
47	Датчик контроля пламени MZ 770 в компл.с кабелем	1	47-90-22816
48	Соединительная трубка от регулятора воздуха	1	47-90-27628
49	Регулятор воздуха в комплекте	1	47-90-29962
51	Манометр 0 -2,5	1	47-90-12121
53	соски NR 280 R18"	1	44-90-23087
54	Двойной сосок Красный 1/4" - 1/8"	1	44-90-23075
55	Регулятор давления как запчасть	1	47-90-24594
58	поплавок выключатель HM 1015	1	47-90-29932
59	реле мощности 56.328		47-90-27681
-	кабель двигателя	1	37-90-11812

23. Конструктивные размеры горелки / присоединительные размеры к котлу


(все размеры в мм)



X= Расширение трубки горелки 100 mm и 200 mm

Тип горелки	d1	k
150/200	104/146	150 - 195

24. Рабочие зоны



Вся информация, изложенная в данной технической документации, а также предоставленные в Ваше распоряжение чертежи, фотографии и технические описания являются собственностью **ЕВРОНОРД** и не подлежат тиражированию без его предварительного письменного разрешения.

Оставляем за собой право на внесение изменений **ЕВРОНОРД** без предварительного уведомления.